

クロップナビ の設定項目

5.15 2009 現在

1. 基本設定

- ① 日付・時刻(取説53-54頁) 工場出荷時設定済み
- ② 測定間隔(取説55頁) デフォルト 1回/時間
- ③ センサ予熱時間(取説65頁) デフォルト 葉濡れ=常時 その他=1秒
- ④ 充電電圧(取説64-66頁) デフォルト 12.6/13.0V
- ⑤ 測定電圧(取説64-66頁) デフォルト 10.8/12.0V
- ⑥ 送り先メールアドレス、送信モード、送信間隔(取説16-23頁)
工場出荷時 送り先メールアドレス=空(依頼あれば入力します)
送信モード=③
送信間隔=1回/日 午前0時

2. いもち病予察

- ① 設定項目なし
- ② 使用センサ 雨量計・葉濡れセンサ・気温

3. 生育予測(幼穂形成期・出穂期・収穫適期) * 幼穂形成期は'10シーズンから

- ① 設定項目(取説43-50頁)
移植日、葉数(デフォルト3.5)、緯度経度+平年値気温(付属USBから読込)
- ② 使用センサ 気温のみ

4. 使用開始

- ① 内部メモリのクリア(取説12頁)
- ② 測定開始(取説68頁)

クロップナビ の最大センサ接続数

5.15 2009 現在

1. 基本装備（4個）

雨量計・温度計1・温度計2・葉濡れセンサ

2. 装備されていないが、専用スロットが設けられているもの（2個）

風速計・風向計

2. オプション装備用スロット（4個）

土壌水分計・湿度計・日射計 など

クロップナビ のその他装備

バッテリー ミニ百葉箱 ソーラパネル 通信BOX USBメモリ(全国平年値データ)

取扱説明CD

クロップナビ の期間限定サービス

広域分散ほ場一括管理システム（定価 100万円 のところ、無料キャンペーン中）